

GETS - 3000MCPE

Zeit umstellen

Um die Zeit der Anlage anzupassen, gehen sie wie folgt vor.

Drücken Sie die Taste **TIME** dann die Taste **)**
0 (null) und nachfolgend erneut
die Taste **)**
0 (null). Geben Sie nun die Zeit vierstellig ohne Trennzeichen ein. Also z.B. 0941

Um die Eingabe zu bestätigen drücken Sie die Taste **ENTER** .

Wichtig

Die Eingabe kann nicht abgebrochen oder korrigiert werden. Bei einem Tippfehler setzen Sie die Eingabe fort und führen den Vorgang erneut durch.

Hinweis

Es kann mehrere Minuten dauern, bis die Zeit auf allen Geräten synchronisiert ist.

GETS - 3000MCPE

Datum & Zeit umstellen

Um das Datum der Anlage anzupassen, gehen Sie wie folgt vor.

Drücken Sie die Taste **TIME** dann die Taste **0** (null) und nachfolgend die Taste **1** .

Geben Sie nun den Tag (zweistellig) den Monat (zweistellig) und das Jahr (zweistellig) ein.

Die Eingabe wird ohne Trennzeichen eingegeben. Zum Beispiel: 010222 für den 1.2.2022

Anschliessend geben Sie den Wochentag ein.

1 = Montag / 2 = Dientsag / 3 = Mittwoch / 4 = Donnerstag / 5 = Freitag / 6 = Samstag /
7 = Sonntag

Bestätigen Sie die Eingabe anschliessend mit der **ENTER** Taste.

Geben Sie nun die Zeit vierstellig ohne Trennzeichen ein. Also z.B. 0941

Um die Eingabe zu bestätigen drücken Sie die Taste **ENTER** .

Wichtig

Die Eingabe kann nicht abgebrochen oder korrigiert werden. Bei einem Tippfehler setzten Sie die Eingabe fort und führen den Vorgang erneut durch.

Hinweis

Es kann mehrere Minuten dauern, bis die Zeit auf allen Geräten synchronisiert ist.